

## NOTICE DE MONTAGE

### **SAUTE-VENT ERMAX ADAPTABLE SUR ER 6 N 2006/2008** *Temps de montage estimé: 15 mn*

#### Kit de fixation

- 3 inserts caoutchouc
- 3 vis BHC 5×20
- 3 rondelles plastique Ø5
- 3 rondelles plastique Ø6



Photo 1



Photo 2

#### Montage

- Positionnez le saute-vent sur le bloc compteur de la moto en le centrant du mieux possible.
- Repérez le trou central en sachant que l'axe de celui-ci se trouve à 10,5 cm du cache compteur et percez au diamètre 9,5 (photo 1).
- Fixez le saute-vent à l'aide d'un insert, la rondelle se plaçant entre le saute-vent et l'insert. Le tout est bloqué par la vis Ø5 et la rondelle de même diamètre.
- Repérez les deux trous de côté en centrant le saute-vent. L'axe de chaque trou se trouve à 3,5 cm du bord du cache compteur (photo 2).
- Percez et fixez avec le reste du kit fourni.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

## FITTING INSTRUCTIONS

**ERMAX NOSE SCREEN**  
**ADAPTABLE ON ER 6 N 2006/2008**  
*Assembly time estimated: 15 mn*

### Fitting kit

- 3 rubber inserts
- 3 BHc 5×20 screws
- 3 Ø5 plastic washers
- 3 Ø6 plastic washers



Photo 1



Photo 2

### Assembly

- Place the screen on the meter block of the bike by centring it the best you can.
- Track down the central hole by knowing that the axis of this one is in 10,5 cm of the meter's cover and drill in the Ø9,5 (photo 1).
- Fix the screen thanks to one insert (the washer taking place between the screen and the insert). The whole is blocked by the Ø5 screw and washer.
- Track down both holes aside by centring the screen. The axis of every holes is in 3,5 cm of the edge of the meter's cover (photo 2).
- Drill and fix with the supplied kit's remaining.

#### "ATTENTION"

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.